


Инструкция по установке палатки


TEAM FOX 2 V3

1




Для установки палатки необходимая ровная площадка.
Достаньте палатку из упаковки и разверните её.

2




Достаньте из чехла стойки (дуги) каркаса и соберите их, совмещая и вставляя секции стойки (дуги) друг в друга. Убедитесь, что в места соединения секций не попали песок или грязь. Секции должны легко стыковаться и плотно прилегать друг к другу.
Каркас палатки состоит из четырех дуг.



3




Вставьте стойки (дуги) в специальные "карманы" на тенте. Зафиксируйте свободные концы стоек в отверстиях фиксаторов. Зафиксируйте противоположные концы стоек таким же образом, приложив усилие.



Расправьте тамбуры и зафиксируйте их при помощи петель и колышков (4шт.).



Зафиксируйте палатку в устойчивом положении при помощи регулируемых оттяжек (6шт.) и колышков (6шт.)



Складывая палатку, будьте аккуратны, разъединяя штыри-фиксаторы и стойки (дуги).